Kompatibilitätstabelle für Nikon-Kameras und -Objektive

Dieses Dokument enthält Informationen zur Kompatibilität von digitalen Spiegelreflexkameras im Nikon-DX-Format mit Wechselobjektiven im Hinblick auf die folgenden drei Funktionen: Scharfeinstellung, Programm, Belichtungsmessung
Dieses Dokument sollte nur als Richtlinie angesehen werden, das Auskunft über die Verfügbarkeit der genannten Funktionen für einzelnen Kombinationen gibt. Bei Verwendung eines Objektivs ohne CPU kann die Funktion nicht garantiert wer

Informationen zum Unterschied zwischen Nicht-AI-, AI- und AI-S-Objektiven finden Sie unter folgender Adresse
http://nikoneurope-de.custhelp.com/cgi-bin/nikoneurope_de.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=1638

Informationen zum Unterschied zwischen anderen Objektiven als AF-D und AF-G finden Sie unter folgender Adresse:
http://nikoneurope-de.custhelp.com/cgi-bin/nikoneurope_de.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=12101

V 1.4

		Kamera *3 / Objektiv	D40/40X/D60								D80/D70/70S/D50								D100								D200/D300/D700/D2 Series/D3								D1 Series							
			Scharfeinstellung			Programm		Belichtungsmessung			Scharfeinstellung			Programm		Belichtungsmessung			Scharfeinstellung			Programm		Belichtungsmessung			Scharfeinstellung			Programm		Belichtungsmessung			Scharfeinstellung			Programm		Belichtungsmessung		
								Matrixmessung								Matrixmessung								Matrixmessung								Matrixmessung								Matrixmessung		
			AF	M (mit elektronischer Einstellhilfe)	MF	Aufnahmeprogramm, P,S,A	M	3D-RGB	RGB	Mittenbetont/ Spotmessung	AF	M (mit elektronischer Einstellhilfe)	MF	Aufnahmeprogramm, P,S,A	M	3D-RGB	RGB	Mittenbetont/ Spotmessung	AF	M (mit elektronischer Einstellhilfe)	MF	Aufnahmeprogramm, P,S,A	M	3D-RGB	RGB	Mittenbetont/ Spotmessung	AF	M (mit elektronischer Einstellhilfe)	MF	Aufnahmeprogramm, P,S,A	M	3D-RGB	RGB	Mittenbetont/ Spotmessung	AF	M (mit elektronischer Einstellhilfe)	MF	Aufnahmeprogramm, P,S,A	M	3D-RGB	RGB	Mittenbetont/ Spotmessung
Objek-tive mit CPU *2	D-Objektive	AF Nikkor 14mm f/2.8D ED	—	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF Nikkor 18mm f/2.8D	—	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF Fisheye-Nikkor 16mm f/2.8D	—	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF Nikkor 20mm f/2.8D	—	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF Nikkor 24mm f/2.8D	—	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF Nikkor 28mm f/1.4D	—	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF Nikkor 28mm f/2.8D	—	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF Nikkor 35mm f/2D	—	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF Nikkor 50mm f/1.4D	—	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF Nikkor 50mm f/1.8D	—	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF Micro-Nikkor 60mm f/2.8D	—	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF Nikkor 85mm f/1.4D IF	—	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF Nikkor 85mm f/1.8D	—	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF DC-Nikkor 105mm f/2D	—	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF Micro-Nikkor 105mm f/2.8D	—	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF DC-Nikkor 135mm f/2D	—	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF Nikkor 180mm f/2.8D IF-ED	—	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF Micro-Nikkor 200mm f/4D IF-ED	—	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF Zoom-Nikkor 18-35mm f/3.5-4.5D IF-ED	—	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF Zoom-Nikkor 20-35mm f/2.8D IF	—	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF Zoom-Nikkor 24-50mm F3.3-4.5D	—	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF Zoom-Nikkor 24-85mm f/2.8-4.4D IF	—	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF Zoom-Nikkor 24-120mm f/3.5-5.6D IF	—	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF Zoom-Nikkor 28-105mm f/3.5-4.5D IF	—	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF Zoom-Nikkor 28-70mm f/3.5-4.5D	—	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF Zoom-Nikkor 28-80mm f/3.5-5.6D	—	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF Zoom-Nikkor 28-200mm f/3.5-5.6D IF	—	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF Zoom-Nikkor 35-70mm f/2.8D	—	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF Zoom-Nikkor 35-80mm f/4-5.6D	—	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF Zoom-Nikkor 35-105mm f/3.5-4.5D IF	—	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF Zoom-Micro Nikkor 70-180mm f/4.5-f/5.6D ED	—	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF Zoom-Nikkor 70-210mm f/4-5.6D	—	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF Zoom-Nikkor 70-300mm f/4-5.6D ED	—	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF Zoom-Nikkor 75-240mm f/4.5-5.6D	—	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF Zoom-Nikkor 80-200mm f/2.8D ED	—	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF Zoom-Nikkor 80-200mm f/4.5-5.6D	—	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF VR Zoom-Nikkor 80-400mm f/4.5-5.6D IF-ED	—	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
	G-Objektive	AF Zoom-Nikkor 70-300mm f/4-5.6G	—	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF Zoom-Nikkor 28-80mm F3.3-5.6G	—	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF Zoom-Nikkor 28-200mm f/3.5-5.6G IF-ED	—	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF Zoom-Nikkor 28-100mm f/3.5-5.6G	—	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
	AF-I-Objektive	AF-I Nikkor 300mm f/2.8D IF-ED	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF-I Nikkor 400mm f/2.8D IF-ED	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF-I Nikkor 500mm f/4D IF-ED	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF-I Nikkor 600mm f/4D IF-ED	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
	AF-S-Objektive	AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF-S VR Nikkor 200mm f/2G IF-ED	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF-S Nikkor 300mm f/2.8D ED-IF	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF-S Nikkor 300mm f/2.8D II ED-IF	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF-S Nikkor 300mm f/4D ED-IF	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF-S VR Nikkor 300mm f/2.8G IF-ED	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF-S Nikkor 400mm f/2.8D ED-IF	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF-S Nikkor 400mm f/2.8D II ED-IF	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF-S NIKKOR 400mm f/2.8G ED VR	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF-S Nikkor 500mm f/4D IF-ED	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF-S Nikkor 500mm f/4D II IF-ED	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF-S Nikkor 600mm f/4D IF-ED	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF-S Nikkor 600mm f/4D II IF-ED	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF-S NIKKOR 600mm f/4G ED VR	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF-S Zoom-Nikkor 17-35mm f/2.8D IF-ED	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF-S Zoom-Nikkor 24-85mm f/3.5-4.5G IF-ED	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF-S VR Zoom-Nikkor 24-120mm f/3.5-5.6G IF-ED	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF-S Zoom-Nikkor 28-70mm f/2.8D IF-ED	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF-S VR Zoom-Nikkor 70-200mm f/2.8G IF-ED	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF-S VR Zoom-Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF-S Zoom-Nikkor 80-200mm f/2.8D IF-ED *24	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF-S VR Zoom-Nikkor 200-400mm f/4G IF-ED	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
	DX-Nikkore *32	AF DX Fisheye-Nikkor 10.5mm f/2.8G ED	—	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF-S DX Zoom-Nikkor 12-24mm f/4G IF-ED	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF-S DX NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF-S DX Zoom-Nikkor 17-55mm f/2.8G IF-ED	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF-S DX Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G ED	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF-S DX Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G II ED	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF-S DX Zoom-Nikkor 18-70mm f/3.5-4.5G IF-ED	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF-S DX Zoom-Nikkor 18-135mm f/3.5-5.6G IF-ED	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-200mm f/3.5-5.6G IF-ED	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF-S DX VR Zoom-Nikkor 55-200mm f/4-5.6G IF-ED	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF-S DX Zoom-Nikkor 55-200mm f/4-5.6G ED	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
	PC Micro-Nikkore (siehe Tabelle 1 unten)	PC Micro-Nikkor 85mm f/2.8D	—	○*5	○	—	○	○	—	○	—	○*5	○	—	○	○	—	○	—	○*5	○	—	○	○	—	○	—	○*5	○	—	○*16	○	—	○	—	○*5	○	—	○*16	○	—	○
		PC-E NIKKOR 24mm f/3.5D ED	—	○*5	○	—	○	○	—	○	—	○*5	○	—	○	○	—	○	—	○*5	○	—	○	○	—	○	—	○*5	○	○*16	○*16	○	—	○	—	○*5	○	—	○*16	○	—	○
		PC-E Micro NIKKOR 45mm f/2.8D ED	—	○*5	○	—	○	○	—	○	—	○*5	○	—	○	○	—	○	—	○*5	○	—	○	○	—	○	—	○*5	○	○*16	○*16	○	—	○	—	○*5	○	—	○*16	○	—	○
		PC-E Micro NIKKOR 85mm f/2.8D	—	○*5	○	—	○	○	—	○	—	○*5	○	—	○	○	—	○	—	○*5	○	—	○	○	—	○	—	○*5	○	○*16	○*16	○	—	○	—	○*5	○	—	○*16	○	—	○
	AF-S-/AF-I-Telekonverter *6	AF-I Teleconverter TC-14E	○*7	○*7	○	○	○	○	—	○	○*7	○*7	○	○	○	○	—	○	○*7	○*7	○	○	○	○	—	○	○*7	○*7	○	○	○	○	—	○	○*7	○*7	○	○	○	○	—	○
		AF-S Teleconverter TC-14E II	○*7	○*7	○	○	○	○	—	○	○*7	○*7	○	○	○	○	—	○	○*7	○*7	○	○	○	○	—	○	○*7	○*7	○	○	○	○	—	○	○*7	○*7	○	○	○	○	—	○
		AF-S Teleconverter TC-17E II	○*7	○*7	○	○	○	○	—	○	○*7	○*7	○	○	○	○	—	○	○*7	○*7	○	○	○	○	—	○	○*7	○*7	○	○	○	○	—	○	○*7	○*7	○	○	○	○	—	○
		AF-I Teleconverter TC-20E	○*7	○*7	○	○	○	○	—	○	○*7	○*7	○	○	○	○	—	○	○*7	○*7	○	○	○	○	—	○	○*7	○*7	○	○	○	○	—	○	○*7	○*7	○	○	○	○	—	○
		AF-S Teleconverter TC-20E II	○*7	○*7	○	○	○	○	—	○	○*7	○*7	○	○	○	○	—	○	○*7	○*7	○	○	○	○	—	○	○*7	○*7	○	○	○	○	—	○	○*7	○*7	○	○	○	○	—	○
	Sonstige AF-Nikkore (außer Objektive für F3AF)	AF Nikkor 20mm f/2.8	—	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○
		AF Nikkor 24mm f/2.8	—	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○
		AF Nikkor 28mm f/2.8	—	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○
		AF Nikkor 35mm f/2	—	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○
		AF Nikkor 50mm f/1.4	—	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○
		AF Nikkor 50mm f/1.8	—	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○
		AF Micro-Nikkor 55mm f/2.8	—	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○
		AF Nikkor 85mm f/1.8	—	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○
		AF Micro-Nikkor 105mm f/2.8	—	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○
		AF DC-Nikkor 135mm f/2	—	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○
		AF Nikkor 180mm f/2.8 IF-ED	—	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○
		AF Nikkor 300mm f/2.8 IF-ED	—	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○
		AF Nikkor 300mm f/4 IF-ED	—	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○
		AF Zoom-Nikkor 24-50mm F3.3-4.5	—	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○
		AF Zoom-Nikkor 28-70mm f/3.5-4.5	—	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○
		AF Zoom-Nikkor 28-85mm f/3.5-4.5 *24	—	○*8	○	○	○	—	○	○	○*8	○*8	○	○	○	—	○	○	○*8	○*8	○	○	○	—	○	○	○*8	○*8	○	○	○	—	○	○	○*8	○*8	○	○	○	—	○	○
		AF Zoom-Nikkor 35-70mm f/2.8	—	○*8	○	○	○	—	○	○	○*8	○*8	○	○	○	—	○	○	○*8	○*8	○	○	○	—	○	○	○*8	○*8	○	○	○	—	○	○	○*8	○*8	○	○	○	—	○	○
		AF Zoom-Nikkor 35-70mm F3.3-4.5	—	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○
		AF Zoom-Nikkor 35-105mm f/3.5-4.5	—	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○
		AF Zoom-Nikkor 35-135mm f/3.5-4.5	—	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○
		AF Zoom-Nikkor 70-210mm f/4	—	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○
		AF Zoom-Nikkor 70-210mm f/4-5.6	—	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○
		AF Zoom-Nikkor 75-300mm f/4.5-5.6	—	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○
		AF Zoom-Nikkor 80-200mm f/2.8 ED	—	○*8	○	○	○	—	○	○	○*8	○*8	○	○	○	—	○	○	○*8	○*8	○	○	○	—	○	○	○*8	○*8	○	○	○	—	○	○	○*8	○*8	○	○	○	—	○	○
	AI-P-Nikkore	Zoom-Nikkor 1200-1700mm f/5.6-8P IF-ED	—	○*9	○	○	○	—	○	○	—	○*9	○	○	○	—	○	○	—	○*9	○	○	○	—	○	○	—	○*9	○	○	○	—	○	○	—	○*9	○	○	○	—	○	○
		Nikkor 45mm f/2.8P	—	○	○	○	○	—	○	○	—	○	○	○	○	—	○	○	—	○	○	○	○	—	○	○	—	○	○	○	○	—	○	○	—	○	○	○	○	—	○	○
		Nikkor 500mm f/4P IF-ED	—	○	○	○	○	—	○	○	—	○	○	○	○	—	○	○	—	○	○	○	○	—	○	○	—	○	○	○	○	—	○	○	—	○	○	○	○	—	○	○
Objek-tive ohne CPU *10	AI-Nikkore, Objektive der Nikon-E-Serie, AI-modifizierte Nikkore	Fisheye-Nikkor 6mm f/2.8	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Fisheye-Nikkor 8mm f/2.8	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Nikkor 13mm f/5.6	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Nikkor 15mm f/3.5	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Nikkor 15mm f/5.6	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Fisheye-Nikkor 16mm f/2.8	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Fisheye-Nikkor 16mm f/3.5	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Nikkor 18mm f/4	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Nikkor 18mm f/3.5	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Nikkor 20mm f/2.8	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Nikkor 20mm f/3.5	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Nikkor 20mm f/4	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Nikkor 24mm f/2	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Nikkor 24mm f/2.8	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Nikkor 28mm f/2	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Nikkor 28mm f/2.8	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Nikkor 28mm f/3.5	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Nikkor 35mm f/1.4	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Nikkor 35mm f/2	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Nikkor 35mm f/2.8	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Nikkor 50mm f/1.2	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Nikkor 50mm f/1.8	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Nikkor 50mm f/1.4	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Nikkor 50mm f/2	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Nikkor 55mm f/1.2	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Micro-Nikkor 55mm f/2.8	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Micro-Nikkor 55mm f/3.5	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Noct-Nikkor 58mm f/1.2	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Nikkor 85mm f/1.4	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Nikkor 85mm f/2	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Nikkor 105mm f/1.8	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Nikkor 105mm f/2.5	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Micro-Nikkor 105mm f/2.8	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Micro-Nikkor 105mm f/4	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		UV-Nikkor 105mm f/4.5	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Nikkor 135mm f/2	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Nikkor 135mm f/2.8	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Nikkor 135mm f/3.5	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Nikkor 180mm f/2.8	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Nikkor 180mm f/2.8 ED	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Nikkor 200mm f/2 IF-ED	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Nikkor 200mm f/4	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Micro-Nikkor 200mm f/4 IF	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Nikkor 300mm f/2 IF-ED	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Nikkor 300mm f/2.8 IF-ED	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Nikkor 300mm f/4.5	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Nikkor 300mm f/4.5 ED	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Nikkor 300mm f/4.5 IF-ED	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Nikkor 400mm f/2.8 IF-ED	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Nikkor 400mm f/3.5 IF-ED	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Nikkor 400mm f/5.6 ED	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Nikkor 400mm f/5.6 IF-ED	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Nikkor 600mm f/4 IF-ED	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Nikkor 600mm f/5.6S IF-ED	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Nikkor 800mm f/5.6 IF-ED	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Nikkor 800mm f/8 IF	—	—	○	—	○*11	—	—	—	—	—	○	—	○*11	—	—	—	—	—	○	—	○*11	—	—	—	—	—	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	—	○	—	○	—	—	○
		Nikkor 1200mm f/11 IF-ED	—	—	○	—	○*11	—	—	—	—	—	○	—	○*11	—	—	—	—	—	○	—	○*11	—	—	—	—	—	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	—	○	—	○	—	—	○
		Zoom-Nikkor 25-50mm f/4	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Zoom-Nikkor 28-45mm f/4.5	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Zoom-Nikkor 28-50mm f/3.5	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Zoom-Nikkor 28-85mm f/3.5-4.5 *24	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Zoom-Nikkor 35-70mm f/3.5	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Zoom-Nikkor 35-70mm f/3.3-4.5	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Zoom-Nikkor 35-70mm f/3.5-4.8	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Zoom-Nikkor 35-105mm f/3.5-4.5 *24	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Zoom-Nikkor 35-135mm f/3.5-4.5 *24	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Zoom-Nikkor 35-200mm f/3.5-4.5	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Zoom-Nikkor 43-86mm f/3.5	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Zoom-Nikkor 50-135mm f/3.5	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Zoom-Nikkor 50-300mm f/4.5 ED	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Zoom-Nikkor 70-210mm f/4.5-5.6	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Zoom-Nikkor 80-200mm f/2.8 ED *17	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Zoom-Nikkor 80-200mm f/4	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Zoom-Nikkor 80-200mm f/4.5	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Zoom-Nikkor 100-300mm f/5.6	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Zoom-Nikkor 180-600mm f/8 ED	—	—	○	—	○*11	—	—	—	—	—	○	—	○*11	—	—	—	—	—	○	—	○*11	—	—	—	—	—	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	—	○	—	○	—	—	○
		Zoom-Nikkor 200-400mm f/4 ED *18	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Zoom-Nikkor 200-600mm f/9.5	—	—	○	—	○*11	—	—	—	—	—	○	—	○*11	—	—	—	—	—	○	—	○*11	—	—	—	—	—	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	—	○	—	○	—	—	○
		Zoom-Nikkor 360-1200mm f/11ED	—	—	○	—	○*11	—	—	—	—	—	○	—	○*11	—	—	—	—	—	○	—	○*11	—	—	—	—	—	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	—	○	—	○	—	—	○
		Nikon Series E 28mm f/2.8	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Nikon Series E 35mm f/2.5	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Nikon Series E 50mm f/1.8	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Nikon Series E 100mm f/2.8	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Nikon Series E 135mm f/2.8	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Nikon Series E 36-72mm f/3.5	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Nikon Series E 70-210mm f/4	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Nikon Series E 75-150mm f/3.5	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
	Medical-Nikkore	Medical-Nikkor 120 f/4 (IF)	—	○	○	—	○*12	—	—	—	—	○	○	—	○*13	—	—	—	—	○	○	—	○*15	—	—	—	—	○	○	—	○*22	—	—	—	—	○	○	—	○*27	—	—	—
	Reflex-Nikkore	Reflex-Nikkor 500mm f/5	—	—	○	—	○*11	—	—	—	—	—	○	—	○*11	—	—	—	—	—	○	—	○*11	—	—	—	—	—	○	—	○*19	—	—	○*21	—	—	○	—	○	—	—	○
		Reflex-Nikkor 500mm f/8	—	—	○	—	○*11	—	—	—	—	—	○	—	○*11	—	—	—	—	—	○	—	○*11	—	—	—	—	—	○	—	○*19	—	—	○*21	—	—	○	—	○	—	—	○
		Reflex-Nikkor 1000mm f/6.3	—	—	○	—	○*11	—	—	—	—	—	○	—	○*11	—	—	—	—	—	○	—	○*11	—	—	—	—	—	○	—	○*19	—	—	○*21	—	—	○	—	○	—	—	○
		Reflex-Nikkor 1000mm f/11	—	—	○	—	○*11	—	—	—	—	—	○	—	○*11	—	—	—	—	—	○	—	○*11	—	—	—	—	—	○	—	○*19	—	—	○*21	—	—	○	—	○	—	—	○
		Reflex-Nikkor 2000mm f/11	—	—	○	—	○*11	—	—	—	—	—	○	—	○*11	—	—	—	—	—	○	—	○*11	—	—	—	—	—	○	—	○*19	—	—	○*21	—	—	○	—	○	—	—	○
	PC-Nikkore	PC-Nikkor 28mm f/3.5	—	○*5	○	—	○*11	—	—	—	—	○*5	○	—	○*11	—	—	—	—	○*5	○	—	○*11	—	—	—	—	○*5	○	—	○*23	—	—	○	—	○*5	○	—	○*23	—	—	○
		PC-Nikkor 28mm f/4	—	○*5	○	—	○*11	—	—	—	—	○*5	○	—	○*11	—	—	—	—	○*5	○	—	○*11	—	—	—	—	○*5	○	—	○*23	—	—	○	—	○*5	○	—	○*23	—	—	○
		PC-Nikkor 35mm f/2.8	—	○*5	○	—	○*11	—	—	—	—	○*5	○	—	○*11	—	—	—	—	○*5	○	—	○*11	—	—	—	—	○*5	○	—	○*23	—	—	○	—	○*5	○	—	○*23	—	—	○
		PC-Nikkor 35mm f/3.5	—	○*5	○	—	○*11	—	—	—	—	○*5	○	—	○*11	—	—	—	—	○*5	○	—	○*11	—	—	—	—	○*5	○	—	○*23	—	—	○	—	○*5	○	—	○*23	—	—	○
	AI-Telekonverter *24	Telekonverter TC-14A, TC-14B, TC-14C	—	○*7	○	—	○*11	—	—	—	—	○*7	○	—	○*11	—	—	—	—	○*7	○	—	○*11	—	—	—	—	○*7	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○*7	○	—	○	—	—	○
		Telekonverter TC-14, TC-200, TC-300	—	○*7	○	—	○*11	—	—	—	—	○*7	○	—	○*11	—	—	—	—	○*7	○	—	○*11	—	—	—	—	○*7	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○*7	○	—	○	—	—	○
		Telekonverter TC-201, TC-301	—	○*7	○	—	○*11	—	—	—	—	○*7	○	—	○*11	—	—	—	—	○*7	○	—	○*11	—	—	—	—	○*7	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○*7	○	—	○	—	—	○
	AF-Telekonverter	AF-Telekonverter TC-16A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○*28	○*7	—	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○*7	—	—	—	—	—	—
	Balgengerät *14, *25	Balgengerät PB-6	—	○*9	○	—	○*11	—	—	—	—	○*9	○	—	○*11	—	—	—	—	○*9	○	—	○*11	—	—	—	—	○*9	○	—	○*26	—	—	○	—	○*9	○	—	○*15	—	—	○
	Auto-Zwischenringe	Auto-Zwischenringe PK-11A, 12, 13, und PN-11	—	○*9	○	—	○*11	—	—	—	—	○*9	○	—	○*11	—	—	—	—	○*9	○	—	○*11	—	—	—	—	○*9	○	—	○*19	—	—	○	—	○*9	○	—	○	—	—	○
Sons-tiges	Fieldscope-Anschlussadapter	Fieldscope-Anschlussadapter FSA-L1 für digitale Spiegelreflexka	×	×	○	○*30	○	×	×	○	×	×	○	○*30	○	×	×	○	×	×	○	○*30	○	×	×	○	×	×	○	×	○*30	×	×*31	○	×	×	○	×	○*30	×	×	○
		Fieldscope-Kameraadapter	×	×	○	×	○	×	×	○	×	×	○	×	○	×	×	○	×	×	○	×	○	×	×	○	×	×	○	×	○	×	×	○	×	×	○	×	○	×	×	○

○: kompatibel - :nicht kompatibel △ : Die elektronische Einstellhilfe kann bei Einstellung auf 1700 mm nicht verwendet werden.

*1 Spotmessung im aktiven Fokusmessfeld.
*2 IX-Nikkore können nicht verwendet werden.
*3 Bei VR-Objektiven wird der Bildstabilisator (Vibration Reduction) unterstützt.
*4 Die Belichtungsmessung und Blitzsteuerung der Kamera arbeiten nicht fehlerfrei, wenn das Objektiv verstellt ist (Shift oder Tilt) oder eine andere als die größtmögliche Blendenöffnung verwendet wird.
*5 Die elektronische Einstellhilfe kann nur in der Grundstellung des Objektivs verwendet werden.
*6 Einige Objektive können nicht verwendet werden. Einzelheiten finden Sie im Benutzerhandbuch zum Telekonverter.
*7 Mit effektiver Mindestlichtstärke von 1:5,6.
*8 Beim Scharfstellen auf Naheinstellgrenze bei maximaler Teleposition kann es vorkommen, dass die elektronische Einstellhilfe angezeigt wird, wenn das Bild auf der Suchereinstellscheibe nicht scharf erscheint. Stellen Sie in diesem Fall manuell scharf und orientieren Sie sich dabei am Sucherbild.
*9 Mit einer Mindestlichtstärke von 1:5,6.
*10 Einige Objektive können nicht verwendet werden (siehe oben).
*11 Der Belichtungsmesser der Kamera kann nicht verwendet werden.
*12 Kann mit Verschlusszeiten länger 1/125 s verwendet werden, jedoch ohne Belichtungsmessung.
*13 D80 kann mit Verschlusszeiten länger 1/60 s verwendet werden. D300/D70/70S/D50 können mit Verschlusszeiten länger 1/125 s verwendet werden. In beiden Fällen kann der Belichtungsmesser der Kamera jedoch nicht verwendet werden.
*14 D40/D40X, D80/D70/70S/D50 und D100: Balgengerät in vertikaler Ausrichtung an der Kamera befestigen (kann anschließend auch in horizontaler Ausrichtung verwendet werden).
*15 Kann mit manueller Belichtungssteuerung [M] und Verschlusszeiten länger 1/180 s verwendet werden, jedoch ohne Belichtungsmessung.
*16 D200/D2-Serie und D1-Serie können nur die manuelle Belichtungssteuerung [M] verwenden.
*17 Drehbereich auf Stativ wird durch Kameragehäuse der D200/D300 eingeschränkt.
*18 Bei Ansatz des Objektivs an der D200 ist kein Filteraustausch möglich.
*19 Wenn im Aufnahmemenü die Lichtstärke des Objektivs ausgewählt wurde (Option »Objektivdaten«), wird dieser Wert sowohl im Sucher als auch auf dem Display angezeigt.
*20 Kann nur verwendet werden, wenn Brennweite und Lichtstärke des Objektivs unter »Objektivdaten« im Aufnahmemenü ausgewählt werden. Verwenden Sie die mittenbetonte Belichtungsmessung oder die Spotmessung, falls Sie keine zufrieden stellenden Ergebnisse erzielen.
*21 Für höhere Präzision geben Sie Brennweite und Lichtstärke des Objektivs unter »Objektivdaten« im Aufnahmemenü an.
*22 Kann mit manueller Belichtungssteuerung und Verschlusszeiten länger 1/125 s verwendet werden. Wenn im Aufnahmemenü die Lichtstärke des Objektivs ausgewählt wurde (Option »Objektivdaten«), erscheint dieser Wert sowohl im Sucher als auch auf dem Display.
*23 Belichtungsmessung erfolgt in Abhängigkeit von der eingestellten Blende.
*24 Bei Verwendung von AI-Telekonvertern (TC-14A, TC-14B, TC-14C, TC-14, TC-200, TC-300, TC-201, TC-301) ist eine Belichtungskorrektur erforderlich. Ausführlichere Informationen finden Sie im Han
*25 D200, D300, D1-Serie und D2-Serie: Erfordert den Auto-Zwischenring PK-12 oder PK-13. Je nach Ausrichtung der Kamera ist die Nikon-Standartenerhöhung PB-6D erforderlich.
*26 Voreingestellte Blende verwenden. Bei Zeitautomatik [A] müssen Sie die Blende vor der Belichtungsmessung am Balgengerät einstellen.
*27 Kann mit manueller Belichtungssteuerung und Verschlusszeiten länger 1/125 s verwendet werden.
*28 D2-Serie: Kann mit effektiver Mindestlichtstärke von 1:5,6 verwendet werden. D200: Kann nicht verwendet werden.
*29 Brennweite ist abhängig vom jeweils verwendeten Fieldscope.
Der Bildwinkel von Spiegelreflexkameras im Kleinbildformat unterscheidet sich von dem digitaler Spiegelreflexkameras im Nikon-DX-Format aufgrund der Größe der aufgenommenen Bilder. Die Brennweite entsprechend Kleinbild beträgt das 1,5-fache der Brennweite des angesetzten Objektivs.
*30 Nur Zeitautomatik [A].
*31 D2-Serie: Kann verwendet werden, aber D200: Kann nicht verwendet werden.
*32 Weitere Informationen über verwendbare Kameras und die zur Verfügung stehenden Funktionen finden Sie im Anhang 1.

Tabelle 1

Kamera / Objektiv	D3 *1,*2				D700 / D300 *1,*2				D2-Serie/D1-Serie/D300/D200/D100/ D80/D70-Serie/D60/D50/D40-Serie			
	Blendeneinstellung über Kamera	Voreinstellung der Blende über Taste	Neigung/Verschiebung	Anschließen an Kamera	Blendeneinstellung über Kamera	Voreinstellung der Blende über Taste	Neigung/Verschiebung	Anschließen an Kamera	Blendeneinstellung über Kamera	Voreinstellung der Blende über Taste	Neigung/Verschiebung	Anschließen an Kamera
PC-E Nikkor 24 mm	○	○	○	○	○	○	△*3	△*4	×	○	△*3	△*4
PC-E Micro NIKKOR	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○
PC-E Micro NIKKOR	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○

*1 Wenn die Stromversorgung des Objektivs oder der Kamera durch die Stromsparfunktion abgeschaltet wird während abgeblendet ist. Dies ist völlig normal.
*2 Durch die Vergrößerung des Blendenwerts wird AE-L (Belichtungswertspeicherung) aktiviert
*3 Bei Verwendung von Tilt/Shift können Vignettierung (Vignettierung ist die Abschattung der Bildränder) und Farbsäume auftreten. Wenn das Objektiv an einer anderen Kamera als der D3 angebracht wird, nutzen Sie die Neigung und Verschiebung des Objektivs vorsichtig. Anderenfalls könnten Sie sich zwischen Objektiv und dem Kamerabody die Finger klemmen, oder das Objektiv könnte den Kamerabody zerkratzen.

*4 Vermeiden Sie das Anbringen / Entfernen des Objektivs an / von der Kamera während das Objektiv geneigt, verschoben oder verdreht ist, ohne diese Funktionen zuvor fixiert zu haben. Anderenfalls könnten Sie sich zwischen Objektiv und dem Kamerabody die Finger klemmen, oder das Objektiv könnte den Kamerabody zerkratzen.
*5 Wenn die Stromversorgung des Objektivs oder der Kamera durch die Stromsparfunktion abgeschaltet wird während abgeblendet ist, bleibt die Blende in dieser Einstellung. Beim erneuten Einschalten der Kamera oder wenn der Auslöser bis zum ersten Druckpunkt gedrückt wird, öffnen sich die Lamellen der Blende einmal und schließen dann. Dies ist völlig normal.

*6 Wenn die Kamera durch die Stromsparfunktion abgeschaltet wird während abgeblendet ist, drücken Sie den Auslöser einmal bis zum ersten Druckpunkt, um die Blendenlamellen vor der Aufnahme einmal zu öffnen und zu schließen. Wenn Sie dies nicht beachten, führt dies zu einer falsch belichteten Aufnahme wenn der Auslöser erstmalig voll betätigt wird.

- Nikkor-Objektive, die nicht auf AI umgebaut wurden
- Objektive mit Einstellstutzen AU-1 (400 mm 1:4,5, 600 mm 1:5,6, 800 mm 1:8, 1.200 mm 1:11)
- Fisheye-Nikkor (6 mm 1:5,6, 8 mm 1:8, OP 10 mm 1:5,6)
- NIKKOR-O 2,1 cm 1:4
- Zwischenring K2
- Zoom-Nikkor ED 180–600 mm 1:8 (Seriennr. 174041–174180)
- Zoom-Nikkor ED 360–1.200 mm 1:11 (Seriennr. 174031-174127)
- Zoom-Nikkor 200–600 mm 1:9,5 (Seriennr. 280001-300490)
- AF-Nikkore für die F3AF (AF 80 mm 1:2,8, AF 200 mm 1:3,5, AF-Telekonverter TC-16)
- PC-Nikkor 28 mm 1:4 (bis Seriennr. 180900)
- PC-Nikkor 35 mm 1:2,8 (Seriennr. 851001–906200)
- PC-Nikkor 35 mm 1:3,5 (alte Ausführung)
- Reflex-Nikkor 1.000 mm 1:6,3 (alte Ausführung)
- Reflex-Nikkor 1.000 mm 1:11 (Seriennr. 142361-143000)
- Reflex-Nikkor 2.000 mm 1:11 (Seriennr. 200111-200310)